


Schemat podłączenia RP-Jm



1 wzbudzenie

2 szczotka i kontrolka

3 +6V aku

4 masa



Auto Power Electronic
Ul. Zbożowa 12; 45-837 Opole,
Dz. Handlowy tel. 77 474 81 34

ape@ape.com.pl mlysiak@ape.com.pl

Dz. techniczny - Regulatory napięcia, Moduły zapłonowe
tel. 602 211 519

wbuhl@ape.com.pl